












Informationen zur Akkukapazität

| Informationen | Beschreibung |
|---|---------------------------------------|
|  | Voll (80 % bis 100 % Kapazität) |
|  | Mittel (60 % bis 80 % Kapazität) |
|  | Schwach (25 % bis 60 % Kapazität) |
|  | Sehr schwach (5 % bis 25 % Kapazität) |
|  | Weniger als 5 % Kapazität |

Symbole



| Symbol | Beschreibung |
|---|-------------------------------|
|  | In Betrieb (TMO) |
|  | Außer Betrieb (TMO) |
|  | Signalstärke |
|  | Hohe HF-Leistung |
|  | Direktmodus (DMO) |
|  | Bündelfunkmodus (TMO-Dienste) |
|  | Akkustand |
|  | Akku wird geladen |
|  | Alle Töne stummgeschaltet |
|  | Nur Vibration |
|  | Vibration und dann Klingeln |
|  | Hohe Lautstärke |
|  | Neue Nachricht empfangen |

| Symbol | Beschreibung |
|--|---|
|  | Ungelesene (neue) Nachricht |
|  | Ungelesene (neue) geschützte Nachricht |
|  | Geschützte Nachricht |
|  | Standort |
|  | Graceful-Service-Degradation-Modus (GSDM) |
|  | Benutzerprofil |

TECHNISCHE INFORMATIONEN



Wenn die Netz-LED grün blinkt, ist der Pager mit dem Digitalfunknetz verbunden.
Wenn die Netz-LED rot leuchtet, hat der Pager kein Netz.
Innerhalb der Homestation wird die LED ausgeschaltet.

Beim Eintreten eines Netz- oder Rufgruppenverlustes wird dieser mit der nachfolgenden Displaymeldung signalisiert.



Durch das Drücken der Taste „**Ok**“ wird die Meldung bis zum erneuten Eintreten dieses Zustandes, zum Beispiel, weil zwischenzeitlich das Netz- oder die Rufgruppenanbindung wiedererlangt werden konnte, bestätigt und nicht erneut ausgegeben. Durch Drücken der Taste „**Schlummern**“ werden die Meldungen für einen bestimmten Zeitraum unterdrückt, auch wenn der Netz- oder Rufgruppenverlust mehrfach auftritt.

Im Menü Netze/Periodische Netzhinweise kann ausgewählt werden, wie eine Signalisierung erfolgen soll.



Dabei bedeutet „Kein Netz: **Immer**“, dass die Signalisierung ausgegeben wird und nicht quittiert werden kann. „Kein Netz: **Fragen**“ bedeutet, dass die Signalisierungen im Falle eines Netz- oder Rufgruppenverlustes quittiert oder unterdrückt werden kann. Die Einstellung „Kein Netz: **Nie**“ deaktiviert die Signalisierungen entsprechend komplett. Die Standardeinstellung ist „**Fragen**“. Unter „**Schlummerzeit**“ kann die Zeitspanne für eine mögliche Unterdrückung ausgewählt werden.

Die Lautstärke kann zentral und übergreifend auf einen Wert zwischen 1 und 14 eingestellt werden. Dieser Wert bleibt erhalten, auch wenn der Pager in die Homestation gesteckt oder das Audioprofil gewechselt wird. Der Pager kann nicht komplett lautlos geschaltet werden, da ein Alarm immer akustisch oder haptisch signalisiert werden muss.

Der Pager kann unter Kurzbefehle, Audioprofil zwischen Laut und Vibration umgestellt werden oder durch langes Drücken der Pfeil nach unten Taste.

Beim Auslösen des Pagers durch eine Schleife wird der Ton für ca. 12 Sekunden ausgegeben. Wird der Pager durch mehrere Schleifen ausgelöst, die ggf. mit verschiedenen Tönen verknüpft sind, dann werden die verschiedenen Töne nacheinander 5 Sekunden lang mit einer Pause von 2 Sekunden wiedergegeben.

Die Ausgabe der Alarmtöne kann durch Drücken einer beliebigen Taste abgebrochen werden.

Die mitgelieferte Antenne muss zwingend an die Homestation montiert werden, da der Pager sonst in der Ladestation kein Netz hat. Die Antenne ist nur handfest anzudrehen (Kein Werkzeug notwendig).

PROBEALARM

Für die Pager im Landkreis Roth wird künftig der Probealarm zusammen mit den Sirenen jeden ersten Samstag im Monat um 11:00 Uhr stattfinden.
Für den Probealarm wird die Alarmschleife „FW RH_Probealarm“ ausgelöst.

REPARATUR

Bei Reparaturen an defekten Pagern müssen die BOS-Sicherheitskarten entnommen und die TTB Roth unverzüglich verständigt werden. Hierzu ist per Mail (ttb@ff-lkr-roth.de) Kontakt mit der TTB Roth aufzunehmen.

VERLUST

Der Verlust eines Pagers muss unter Angabe der Pager-Registrierungsnummer oder Feuerwehr und Namen sofort per Mail an ttb@ff-lkr-roth.de der TTB Roth und dem Leiter der Einheit gemeldet werden. Diese veranlasst dann eine temporäre Sperrung der BOS-Sicherheitskarte und des Pagers.